

Настройка модема P-662HW для подключения канала СТРИМ совместно с услугой СТРИМ ТВ

Настройку нужно производить через Telnet-соединение с модемом. Выберите в операционной системе Пуск – Выполнить... и в открывшемся окне наберите telnet <ip-адрес модема> и нажмите кнопку OK.



После этого появится приглашение ввести пароль для входа в настройки модема.



После успешной авторизации, Вы увидите основное меню модема:





Выберите меню 1 General Setup и нажмите Enter. Введите System Name (это обязательное поле) и проверьте значения <u>Route IP = Yes</u> и <u>Bridge = No</u>

| 🚮 Telnet 192.168.1.1 | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Menu 1 - General Setup | ▲ _ |
| | System Name= P-662HW Location= Contact Person's Name= Domain Name= Edit Dynamic DNS= No | |
| | Route IP= Yes Bridge= No | |
| | Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel: | • |

Сохраните эти значения нажатием клавиши Enter. После чего, Вы окажитесь в основном меню. Войдите в меню 3 LAN Setup.



Выберите меню 2 TCP/IP and DHCP Setup и выполните настройки, указанные ниже.





Обратите внимание, что встроенный DHCP нужно отключить (<u>DHCP=None</u>). Теперь ваш сетевой адаптер не будет автоматически получать ip-адрес от DHCP-сервера модема и необходимо вручную установить ip-адрес в настройках адаптера. О настройке адаптера написано ниже в **Примечании** к данной инструкции. К этой информации Вы можете обратиться по окончании ручной настройки модема.

Сохраните внесенные изменения нажатием клавиши Enter. После чего, Вы окажитесь в меню 3 LAN Setup, нажмите Esc для выхода в основное меню. Войдите в меню 4 Internet Access Setup и производите настройки в соответствии с указанными ниже. В качестве <u>My Login</u> и <u>My Password</u> укажите свои логин и пароль для выхода в Интернет, предоставленные провайдером.





Войдите в Меню 11 **Remote Node Setup**.

| Menu 11 - Remote Node Setup 1. STREAM (ISP, SUA) 2 3 4 5 6 | 🚅 Telnet 192.168.1.1 | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 3 4 5 6 7 | Menu 11 - Remote Node Se 1. STREAM (ISP, SUA) 2 | etup |
| 8 | 3 4 5 6 7 8 | |
| | | |
| Enter Node # to Edit: | Enter Node # to Edit | |

Вы увидите, что вами уже было создано соединение <u>STREAM</u> для Интернет. Теперь нужно создать соединение для услуги СТРИМ ТВ. Для этого выберите пункт 2 и создайте соединение <u>MCAST</u>. Для сохранения настроек нужно нажимать клавишу Enter до сохранения конфигурации, о чем будет сделано соответствующее сообщение.

| Telnet 192.168.1.1 | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Menu 11.1 - Remo | te Node Profile | |
| Rem Node Name= MCAST Active= Yes | Route= None Bridge= Yes | |
| Encapsulation= RFC 1483 Multiplexing= LLC-based Service Name= N/A | Edit IP/Bridge= No Edit ATM Options= Yes | |
| Incoming: Rem Login= N/A Rem Password= N/A | Telco Option: Allocated Budget(min)= N/A Period(hr)= N/A | |
| Outgoing: My Login= N/A My Password= N/A | Schedule Sets= N/A Nailed-Up Connection= N/A Session Options: | |
| Authen = N/A | Edit Filter Sets= No Idle Timeout(sec)= N/A | |
| Press ENTER to Confir | m or ESC to Cancel: | |
| Press Space Bar to Toggle. | | |
| | | |

Выберите <u>Edit ATM Options = Yes</u> и введите настройки <u>VPI/VCI</u> для этого соединения (<u>1/92</u>):





После сохранения настроек в меню 11.6 и 11.1 (<u>MCAST</u>), вернитесь в меню 11 **Remote Node Setup** и создайте третье соединение <u>VOD</u>:

| 🚅 Telnet 192.168.1.1 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Menu 11.1 - Remon Rem Node Name= VOD Active= Yes Encapsulation= RFC 1483 Multiplexing= LLC-based Service Name= N/A Incoming: Rem Login= N/A Rem Password= N/A Outgoing: My Login= N/A My Password= N/A Authen= N/A | te Node Profile Route= None Bridge= Yes Edit IP/Bridge= No Edit ATM Options= Yes Telco Option: Allocated Budget(min)= N/A Period(hr)= N/A Schedule Sets= N/A Nailed-Up Connection= N/A Session Options: Edit Filter Sets= No Idle Timeout(sec)= N/A | |
| Press ENTER to Confir Press Space Bar to Toggle. | m or ESC to Cancel: | Ţ |

Выберите <u>Edit ATM Options = Yes</u> и введите настройки <u>VPI/VCI</u> для текущего соединения (<u>1/91</u>):





Вами должны быть созданы 3 РVС-канала:

| 📲 Telnet 192.168.1.1 | |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Menu 11 - Remote Node Setup | |
| 1. STREAM (ISP, SUA) 2. MCAST 3. VOD 4 5 6 7 8 | |
| Enter Node # to Edit: | |

Теперь все настройки необходимые для Интернет-канала СТРИМ и для использования услуги СТРИМ ТВ произведены и Вы можете выйти из меню модема. Нажмите 99 **Logout**.

Так как в настройках LAN Setup был отключен DHCP-сервер, вам нужно настроить сетевой адаптер для работы с модемом. Подробная информация по настройке описана в **Примечании** к данной инструкции.



Примечание

В настройках сетевого адаптера нужно назначить статический ip-адрес. Для этого в операционной системе выберите Пуск – Настройка – Панель управления – Сетевые подключения – Подключение по локальной сети

| 🚣 Состояние Подключение по лока | альной сети 🤶 🗙 |
|---------------------------------|-----------------|
| Общие Поддержка | |
| Подключение | |
| Состояние: | Подключено |
| Длительность: | 00:32:53 |
| Скорость: | 100.0 Мбит/с |
| Активность | Принято |
| 2 | |
| Пакетов: 2 880 | 2 856 |
| Свойства Отключить | |
| | <u>З</u> акрыты |

В открывшемся окне нажмите кнопку Свойства, выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите Свойства. Вы увидите свойства протокола TCP/IP и в параметрах установите следующие значения:

• Использовать следующий IP-адрес:

 IP-адрес:
 192.168.1.2

 Маска подсети:
 255.255.255.0

 Основной шлюз:
 192.168.1.1

 • Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1



| Свойства: Протокол Интернета (ТС | P/IP) ?× | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Общие | | |
| Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора. | | |
| О Получить IP-адрес автоматически | | |
| • <u>И</u> спользовать следующий IP-адрес: | | |
| <u>I</u> P-адрес: | 192.168.1.2 | |
| <u>М</u> аска подсети: | 255 . 255 . 255 . 0 | |
| Основной <u>ш</u> люз: | 192.168.1.1 | |
| С Получить адрес DNS-сервера автоматически | | |
| Использовать следующие адре | еса DNS-серверов: | |
| Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1 | | |
| <u>А</u> льтернативный DNS-сервер: | | |
| Дополнительно | | |
| | ОК Отмена | |

После этих изменений нажмите кнопку ОК для сохранения этих параметров.